

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能	キー	機能
Fn + F2	外部モニターとの画面切替え	Fn + F12	スリープへ移行(電源管理依存)
Fn + F3	タッチパッドのON/OFF	Fn + [brightness down]	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F4	ユーザーが設定したアプリケーションを起動します ※実行したいアプリケーションを設定する必要があります。	Fn + [brightness up]	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F5	ECOエンジン (パワーセーブ)	Fn + [volume down]	再生音量を下げる
Fn + F6	WEBカメラのON/OFF	Fn + [volume up]	再生音量を上げる
Fn + F10	機内モードのON/OFF (無線LANとBluetooth) ※Windows 7 で利用の場合 「Fn+F8」は無線 LAN の ON/OFF、 「Fn+F9」は Bluetooth の ON/OFF として利用できます。	Fn + [mute]	ミュート

状態表示ランプ (デバイスインジケータ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。
それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	Bluetooth	BluetoothのON / OFF状態を示します 無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	無線LAN LED	無線LANのON / OFF状態を示します 無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています 無灯: 充電完了 点灯: 充電中
	Caps Lock LED	Caps Lockがアクティブになっていることを示します
	Num Lock LED	Num Lockがアクティブになっていることを示します
	スリープ LED	ノートブックPCがスリープ状態になっていることを示します

スイッチとクイック起動ボタン

	Powerスイッチ (Power LED)	ノートブックPCを起動します LEDランプの状態: 無灯 …電源オフ LEDランプの状態: ブルー …電源オン LEDランプの状態: オレンジ…電源オン(NVIDIA Optimus機能動作時)※ ※NVIDIA Optimus対応モデルのみ
	光学ドライブ イジェクトボタン	光学ドライブのディスクトレイを取り出します ※このボタンはDOS/BIOS上では機能します。 SCMアプリケーションがOS上でインストールされるまでイジェクトボタンは機能しません。この場合はイジェクトボタンを操作してディスクトレイを取り出してください。
	ディスプレイ OFF ボタン	ディスプレイ表示をOFFにします ※キーボードのキーを押すことで、ディスプレイをONにできます。
	ターボバッテリー	電源オプション、電源プランの選択を表示します
	デバイスキー	System Control Managerを表示します
	メディア プレイヤー	Media Playerを起動します
	P1	ユーザーが設定したアプリケーションを起動します ※実行したいアプリケーションをボタン操作に設定する必要があります。
	タッチパッド スイッチ	タッチパッドのON/OFFを切り替えます