

GALLERIA / raytrek

各部の名称 ファンクションキー

対象モデル

GALLERIA GCL2060RGF-T

GALLERIA GR1650TGF-T

GALLERIA GR2060RGF-T

GALLERIA RL5R-G50T

raytrek G5-R

raytrek R5



掲載写真：GALLERIA GCL2060RGF-T（共通画像）

本書では、上記製品の各部の名称とファンクションキーについて説明します。

専用ユーティリティとイヤホン接続の注意点は、6ページをご確認ください。

各部の名称

電源スイッチ・モード切り替えスイッチ



① モード切り替えスイッチ

ユーティリティアプリ、Gaming Center / Control Center の「電源設定」タブと連動します。

② 電源スイッチ（インジケータ付き）

ステータス	インジケータ表示
電源オン	ホワイ
スリープ	ホワイ
電源オフ	消灯

③ バッテリー インジケータ

ステータス	インジケータ表示
充電中（電源オン）	ホワイ
充電中（電源オフ）	ホワイ
バッテリー 少	オレンジ
充電完了	ホワイ（AC アダプター接続） 消灯（AC アダプター未接続）

④ Caps ロック インジケータ

ステータス	インジケータ表示
Caps ロックオン	ホワイ
Caps ロックオフ	消灯

各部の名称

タッチパッド

⑤ Touchpad インジケータ / スイッチ



画像の赤枠部分を2タップすると、タッチパッドのオン / オフを切り替えます。

ステータス	インジケータ表示
Touchpad オン	消灯
Touchpad オフ	ホワイ

各部の名称

側面・背面



番号	名称
①	Mini Display Port
②	HDMI Port
③	USB3.2 (Type C)
④	カードリーダー
⑤	USB3.1 Gen1
⑥	ケンジントンロック
⑦	LAN
⑧	USB 2.0
⑨	マイク／イヤホンジャック


底面・ファンクションキー

底面



スピーカー（画像の赤枠部分）

ファンクションキー



FN キーと各ファンクションキーを組み合わせで使用します。

使用キー	動作	使用キー	動作
FN + F1	スリープ オン / オフ	FN + F7	キーボードバックライト輝度を上げる
FN + F2	Windows キー オン / オフ	FN + F8	消音
FN + F3	ディスプレイモード切り替え	FN + F9	音量を下げる
FN + F4	機内モード オン / オフ	FN + F10	音量を上げる
FN + F5	タッチパッド オン / オフ	FN + F11	ディスプレイの輝度を下げる
FN + F6	キーボードバックライト輝度を下げる	FN + F12	ディスプレイの輝度を上げる

ご使用時の補足

Control Center / Gaming Center

モード切り替えスイッチとの連動

モード切り替えスイッチは、専用ユーティリティの「電源設定」タブと連動します。

対応するバージョンを使用する

ご利用機種に対応するバージョンを使用してください。対応していないバージョンのインストールは、不具合の原因となります。

アプリ名とファイル名

ダウンロードしたファイル名と、インストール後のアプリ名が異なる場合があります。例えば、Control Center が Gaming Center と表示される場合があります。

バージョン・表示言語の確認

「Device Information」→「About」から確認します。表示言語は「Language」で変更できますが、「ja-jp」が選択肢にない場合、日本語表示には変更できません。

イヤホン・ヘッドセットの接続

接続端子・プラグの規格を確認する

スマートフォンなどのマイク・リモコン付きイヤホンを接続すると、左右の音声が出ない、ノイズが混ざるなどの症状が発生する場合があります。PC側の端子に対応する製品をご使用ください。

マイク入力と音声出力が別々の場合

4極プラグのヘッドセットでマイクも使用する場合は、ヘッドセット用変換アダプター（4極メス → 3極オス×2）で、音声出力とマイク入力に分けて接続します。

音声出力・マイク入力为一体の場合

一部のノートPCは4極CTIA規格を採用しています。製品仕様の「音声出力／マイク入力 ×1」などの表記を確認してください。