

GALLERIA キーボードゲーミング機能設定説明書

ゲーミングモード切替ボタンについて

キーボード右上の「Mode」ボタンで、Windows キーとアプリケーションキーを無効にする「ゲーミングモード」に切り替えることができます。

<USB 接続でご利用の場合>

「Mode」ボタンを1回押すと、青色のインジケータ LED が 1 つ点灯し、通常モードからゲーミングモードに切り替わります。

もう一度「Mode」ボタンを押すと、インジケータ LED が消灯し、通常モードに戻ります。




<PS2 接続でご利用の場合>

ゲームモードに加えて、キー入力のリピート回数を上げる連射モードを3段階に切り替えることができます。

「Mode」ボタンを1回押すと青色のインジケータ LED が 1 つ点灯しゲームモード（キーリピート約 11 回 / 秒）になります。

もう一回押すと青色のインジケータ LED が 2 つ点灯し、キーリピート 約 50 回 / 秒、になります。さらにもう一回押すと青色のインジケータ LED が 3 つ点灯し、キーリピート 約 120 回 / 秒になります。

※青色のインジケータ LED が 3 つ点灯している状態で「Mode」ボタンを押すと LED が消灯し、通常モードに戻ります。

接続方法	USB PS/2 接続	PS/2 接続の場合のみ	
モード名	ゲーミングモード	キーリピート50	キーリピート120
LED状態	 Mode	 Mode	 Mode
機能	WindowsKey アプリケーションキーの無効化	ゲーミングモード機能+キーリピート約50回/秒	ゲーミングモード機能+キーリピート約120回/秒

N キーロールオーバーについて

キーボードでゲームを操作する際に便利な、複数キーの同時押し (N キーロールオーバー) に対応しています。

<USB 接続でご利用の場合> 下図の太枠内の、最大 13 キーの同時押しに対応しています。

<PS2 接続でご利用の場合> 下図の太枠内のすべてのキーの同時押しに対応しています。

