


DX-R3 各部の名称

前面



① HD画質WEBカメラ
(手動スライドレンズ カバー付き)

② カメラ インジケーター
カメラ オン ホワイト点灯

③ デュアルマイク

④ LCD スクリーン

⑤ インジケーター

左:電源 オン ホワイト点灯
スリープ ホワイト点滅
中央:CAPS ロック オン ホワイト点灯
右:テンキー ロック オン ホワイト点灯


⑥ キーボード

⑦ 左 スピーカー

⑧ 右 スピーカー

⑨ タッチパッド

左・右側面



① USB 3.2 (Gen1)Type C

② HDMI 1.4Type A

③ セキュリティスロット

④ 電源ジャック

⑤ 充電インジケーター

バッテリー駆動時 消灯
AC アダプター接続時 充電中 アンバー点灯
満充電 ホワイト点灯


⑥ USB 3.2 (Gen1)Type A

⑦ microSDカードリーダー

⑧ 有線 LAN(RJ45)

⑨ 音声入出力(4極 CTIA)

底面



⑤ 吸気口

ファンクションキーについて

+ タッチパッド オン/オフ	+ 音量を上げる
+ スリープ オン(※)	+ インサート
+ 機内モード オン/オフ	+ プリントスクリーン
+ ディスプレイモード切り替え	+ スクロール ロック
+ ディスプレイの輝度を下げる	+ ポーズ
+ ディスプレイの輝度を上げる	+ テンキー ロック
+ 消音 オン/オフ	+ コンテキスト メニュー
+ 音量を下げる	

(※) スリープ解除は任意のキーを押します

主な仕様

CPU	Intel® Core™ i3
RAM	DDR4 3200 (最大 32GB まで) スロット × 2
ディスプレイ	15.6 型ワイド (16: 9) (ノングレア) (LEDバックライト) 1,920×1,080ドット 60Hz
グラフィックアクセラレーター	Intel® UHD Graphics 同時出力 3 画面 (含: 内蔵 LCD スクリーン)
本体キーボード	日本語 99 キー
ポインティング デバイス	マルチジェスチャー対応 高精度タッチパッド
ストレージ	M.2 2280 NVMe SSD (PCIe4.0 ×4) 接続) スロット×1 M.2 2280 NVMe SSD (PCIe3.0 ×4 / SATA) 接続) スロット×1
有線 LAN	10/100/1000BASE-T
無線 LAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth®	Ver. 5.2
サウンド機能	ステレオスピーカー デュアルマイク
メディアスロット	microSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、USB 2.0 接続、UHS-I 対応)
インターフェース	音声入出力 × 1 (3.5mm (CTIA) ジャック) USB 3.2 (Gen1) Type A × 3 USB 3.2 (Gen1) Type C × 1 (DisplayPort Alternate Mode 1.4/USB Power Delivery: 60W) HDMI 1.4 Type A × 1
Webカメラ	HD画質WEBカメラ (手動スライド レンズ カバー付き)
セキュリティ機能	セキュリティ スロット (標準サイズ:7 [幅] × 3 [高さ] mm) (Kensington® ロック)、TPM2.0
バッテリー	リチウム イオン 3セル1パック 62.7Wh (バッテリーパック取り外し不可)
ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz 65W 19V/3.42A
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露の無いこと)
外形寸法	突起部含まず 約 358 (幅) × 228 (奥行) × 18 (高さ) mm 突起部含む 約 358 (幅) × 228 (奥行) × 24 (高さ) mm
質量	約 1.85kg
主な付属品	ACアダプター (電源コード付)、各種マニュアル



ACアダプターを高温な場所 (布や布団などで覆う、炬燵内、電気毛布内や上、電気カーペットの上や下など、またはその周辺) で使用しないでください
熱がこもってACアダプターが変形したり、突然の電源断、火災の原因となることがあります。

PC 設置時によくあるお問い合わせ一覧

THIRDWAVE・Diginnos・Prime パソコンの機器構成について		電源環境が原因でおこるパソコンの動作不具合と対処方法	
ディスプレイから出ているケーブルとコネクタ形状が合わず、接続できない		ディスプレイ (モニター) に「Out of Range」などのエラーメッセージが表示される場合の対処方法	
パソコンでイヤホンを使用する時の注意事項について		Windows 起動画面の後、サインイン画面やデスクトップが正常に表示しない場合の対処方法	
パソコンの音が出ない場合の対処方法		Windowsのプロダクトキーを入力しても再入力を求められた際の改善方法	
USB 機器 (デバイス) が使用できなくなった場合の対処方法		COAラベル(プロダクトキー) が添付されていないパソコンについて	
テレビをパソコンのディスプレイ (モニター) として使用する方法について		取扱説明書、「はじめにお読みください」、ユーザーズマニュアル ダウンロード	

【まとめ】バックアップする

