


Diginnos シリーズ 各部の説明と表示ランプ


Windows 7/8共通

正面




- | | | |
|----------|-------------|--------------------------|
| 1 Webカメラ | 4 Powerスイッチ | 7 タッチパッドスイッチ |
| 2 マイク | 5 キーボード | 8 状態表示ランプ (裏面をご確認ください) |
| 3 スピーカー | 6 タッチパッド | 9 クイック起動ボタン (裏面をご確認ください) |

左側面



- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1 Kensington®Lock取付け口 | 5 USB3.0コネクタ |
| 2 電源入力 (DC-in) | 6 マイク端子 |
| 3 排気口 | 7 ヘッドフォン端子 |
| 4 HDMI出力 | 8 カードリーダー |

右側面



- | | |
|--------------|--------------------|
| 1 USB2.0コネクタ | 3 VGA外部出力端子 |
| 2 光学ドライブ | 4 LAN (ブロードバンドポート) |