


raytrek Tablet DG-D10IWP2 各部の名称

- | | | |
|-------------------|----------------------|---|
| ① フロントカメラ | ⑥ USB TypeC 端子（電源供給） | ⑪ スピーカー L |
| ② 音量+ボタン | ⑦ 充電インジケータランプ（赤 / 緑） | ⑫ スピーカー R |
| ③ 音量-ボタン | ⑧ ヘッドホン端子（CTIA） | ⑬ リアカメラ |
| ④ 電源ボタン | ⑨ 指紋認証センサー | ⑭ 液晶保護シート（剥がさず、ご利用いただけます） |
| ⑤ microSD カードスロット | ⑩ 専用キーボードカバー用端子 | ⑮ Wacom Feel IT technology EMR（電磁誘導方式）Pen |



無線 LAN に関するご注意

※IEEE 802.11b、IEEE 802.11g もしくは IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac の混在環境及び、Bluetooth と無線 LAN の同時使用時には、相互干渉により、通信速度、通信距離が低下する場合があります。
 ※5GHz 帯無線 LAN は、[W52]5.2GHz 帯 / [W53]5.3GHz 帯 / [W56]5.6GHz 帯に対応しています。電波法により [W52]5.2GHz 帯 / [W53]5.3GHz 帯の屋外利用は禁止されています。